

Betriebsanleitung LED-Rettungszeichenleuchte

Modell 934

Rettungszeichenleuchte

(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)



Stand: 15.11.2023



Technische Daten:

Bemessungsspannung	24 Volt DC
Bemessungsstrom	0,3 A
Spannungsversorgung	Konstantspannung
Schutzklasse	III nach VDE 0140 (DIN EN 61140)
Sicherheitskleinspannung (SELV)	gemäß EN 61347-2-13 (Anhang J)
Gehäuseschutzart	IP66
Systemleistung	8 Watt
Gefertigt nach	VDE 0710/0711
Betriebsfertig verdrahtet nach	EN 60598
Umgebungstemperatur	von - 40 °C bis + 45 °C für > 80.000 Std.
Empfohlene Befestigungshöhe	2,0 - 3,0 m
Maximale Montagehöhe	3,0 m
Abmessungen	320 x 240 x 120 mm (Halter 400 mm Länge)
Anzugsdrehmoment Haube	4 Nm
Gewicht	2,9 kg
Ausstattung	mit bewährter SMD-Technologie
Normen	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22
Befestigungsart an Tunnelwand	fischer Bolzenanker FAZ II M8 HCR
Rechnerische Verankerungstiefe	35 mm
Leuchtentyp	Z-1-EG

Die DB Ausführung hat das Piktogramm in blau-weißer Farbe.

Die Befestigungslaschen an der Leuchte ermöglichen eine direkte Montage an der Tunnelwand.

Firmensitz:

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG
Heidelberg 21, 59602 Rülthen
Tel. +49 (0)
Fax +49 (0)

Allgemein:

Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRA 3499
Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRB 2791
Geschäftsführer

www.boesha.de
info@boesha.de

Technische Änderungen vorbehalten

Betriebsanleitung LED-Rettungszeichenleuchte

Modell 934

Rettungszeichenleuchte

(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)



Seite 2

Montage- und Anschluss / Inbetriebnahme:

Die Montage darf ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal erfolgen. Bei unsachgemäßer Handhabung und daraus resultierenden Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Die Leuchte gegebenenfalls ausrichten und die Leuchte mit Befestigungsschrauben festschrauben.

Anschlussleitung mit einem Querschnitt von 7 – 13 mm in die Kabelverschraubung einführen und gemäß Kennzeichnung anschließen.

Funktionstest durchführen.

Anschlussklemmen sind nicht inbegriffen. Die Installation muss durch einen Fachmann vorgenommen werden (Aufschrift Verpackung)

Transport und Lagerung:

Die Lagerung der Leuchten hat in einer trockenen, staubfreien Umgebung zu erfolgen. Bei unsachgemäßer Lagerung entfallen die Garantieansprüche.

Die LED-Lichtquellen dürfen nicht vom Anwender der LED-Leuchten ausgetauscht werden – nur vom Hersteller. Falls ein Austausch der LED-Module erforderlich sein sollte, muss die Leuchte an den Hersteller (BöSha) zurückgeschickt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Vorkonfektionierte Leuchten (mit Leitung) erhalten das BöSha-Siegel. Bei Beschädigung oder Entfernung des Siegels erlischt die BöSha-Garantie mit sofortiger Wirkung. Bitte überprüfen Sie bei Anlieferung beziehungsweise vor der Installation der Leuchten das Siegel auf Beschädigung.

Firmensitz:

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG
Heidelberg 21, 59602 Rüthen
Tel. +49 (0)
Fax +49 (0)

Allgemein:

Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRA 3499
Komplementärin: BöSha Technische Produkte Verwaltungs-GmbH
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg HRB 2791
Geschäftsführer

www.boesha.de
info@boesha.de